



ZODIAC

Překlad původního návodu k použití

*cybernaut NT*TM

Elektrický čistič robot



Intelligentně přizpůsobivý
čištění

BARACUDA[®]

Automatic Pool Cleaners

Děkujeme za Vaši důvěru projevenou tím, že jste si vybrali zařízení CYBERNAUT NT společnosti ZODIAC. Tento výrobek je zkonstruován, vyroben a vyzkoušen s nejvyšší pečlivostí tak, aby jste s ním byli zcela spokojeni. Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst tento návod k použití ještě před použitím výrobku CYBERNAUT NT. Obsahuje veškeré informace, které potřebujete, abyste měli z výrobku CYBERNAUT NT co největší prospěch při zachování úplné bezpečnosti. Potřebujete-li další informace, kontaktujte laskavě Vašeho prodejce, odborníka na bazény. Poradí Vám s použitím a údržbou Vašeho robota. Může Vám také dodat náhradní díly a je kvalifikován k poskytnutí poprodejního servisu.

LIKVIDACE ODPADŮ Z VÝROBKU



V souladu s ustanoveními směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ – 2002/96/ES) musí být použité elektrické a elektronické výrobky zpracovávány odděleně od normálního komunálního odpadu jak za účelem podpory opětovného použití, recyklace a dalších forem regenerace, tak pro snížení množství likvidovaného odpadu a tedy likvidačních prací. **Při likvidaci tohoto výrobku dodržujte místní předpisy pro zpracování a likvidaci odpadů. Nevyhazuje jej do volného prostředí: odveďte jej do sběrného střediska, které se specializuje na použité elektrické a elektronické výrobky a/nebo se obraťte na Vašeho prodejce při koupi nového výrobku.**

OBSAH

1.	BEZPEČNOST	16
2.	VYBALENÍ	17
3.	INSTALACE	18
4.	PONOŘENÍ ROBOTA	18
5.	SPUŠTĚNÍ A PROVOZ	19
	5.1 Naprogramování robota	20
	5.2 Zahájení čištění	20
	5.3 Možnosti čištění	21
	5.4 Režim dálkového ovládání	21
	5.5 Ukončení čištění	21
6.	RADY K POUŽÍVÁNÍ	22
7.	ÚDRŽBA	22
	7.1 Čištění filtračního vaku	22
	7.2 Péče o Vašeho robota	23
	7.3 Výměna pěnových vložek	23
8.	V PŘÍPADĚ PROBLÉMU	24
9.	ZÁRUKA	25
10.	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	25
11.	OBEČNÉ PARAMETRY VÝROBKU CYBERNAUT NT	25

1. BEZPEČNOST

Důležité


Vaše zařízení CYBERNAUT NT™ je vyrobeno v souladu s nejpřísnějšími normami.

Abyste z Vašeho přístroje měli co největší prospěch a pro zajištění úplné bezpečnosti vždy dodržuje níže uvedené pokyny:

- připojujte ovládací skříň pouze k elektrické zásuvce chráněné proudovým chráničem o maximálním jmenovitém proudu 30 mA.
- Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka vždy snadno přístupná.
- Umístěte ovládací skříňku nejméně 3,5 m od okraje bazénu a nevystavujte ji přímému slunečnímu světlu. Doporučujeme chladné, dobře větrané místo ve stínu.
- Nikdy nenechávejte nikoho plavat nebo vstupovat do bazénu, je-li v něm robot. V případě, že pojezdový vozík náhodně spadne do vody, před vyndáním je životně důležité odpojit přístroj od elektrického napájení.
- Pro zamezení rizika zásahu elektrického proudu nikdy neotevírejte elektronickou ovládací skříňku. Vždy přivolejte kvalifikovaného technika.
- **Nikdy nezapínejte robot, není-li ve vodě.**
- Nikdy se nepokoušejte opravit napájecí elektrický kabel. Kontaktujte poprodejní servis, kde získáte originální náhradní díl; tím zamezíte nebezpečí.
- Nepoužívejte tento čistič ve Vašem bazéne, překročí-li teplota vody 35 °C, nebo je-li nižší než 10 °C.
- Před prováděním každého čištění, údržby či servisních prací na zařízení a po každém použití vždy odpojte napájecí kabel.
- Váš robot je vybaven systémem, který chrání jeho motor v případě uvíznutí zařízení nebo v případě nemožnosti jeho pohybu.

Na LCD displeji se zobrazí číslo chyby: EE.1 až EE.7.

- EE.7: svítí kontrolka. Robot není připojen k ovládacímu panelu nebo pracuje a není ve vodě.
- EE.4 až EE.6: svítí kontrolka. Odpojte napájecí kabel od sítě. Zkontrolujte, že nic nebrání v otáčení poháněcího ústrojí nebo kartáčů. Znovu zapojte napájecí kabel do sítě a zahajte nový čisticí cyklus.
- EE.1 až EE.3: svítí kontrolka. Jde o závažnou poruchu. Přineste laskavě robot a jeho ovládací panel Vašemu prodejci.



Poruchový režim opustíte současným stiskem tlačítek Ovládací panel se sám vypne.

Mikroprocesor

Provoz čističe CYBERNAUT NT™ je řízen mikroprocesorem, aby bylo zajištěna optimální čištění u většiny konfigurací bazénů (maximálně 15 m x 7 m s kabelem délky 17,5 m a 20 m x 10 m s kabelem délky 25 m).

- **Systém boku bazénu:**
v případě, že čistič Cybernaut NT™ odpouští vodu a pracuje na povrchu boku bazénu, mikroprocesor detekuje nepřítomnost vody, čímž aktivuje systém boku bazénu. To znamená, že se robot otočí a pokusí se o návrat do vody a pokračuje v čištění.
- **Bezpečnostní systém mimo vodu:**
nepodaří-li se čističi Cybernaut NT™ vrátit do vody, nebo je-li robot zapnut mimo vodu, mikroprocesor přibližně za 20 sekund automaticky vypne napájení robota. Důvodem je zamezení poškození elektrických částí stroje. Na LCD displeji se zobrazí číslo chyby EE.7.

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem či nejsou vyškoleni ohledně používání tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

2. VYBALENÍ

Důležité

Ujistěte se, že se zařízení nepoškodilo při přepravě (náraz, poškozené části atd.). Okamžitě oznamte veškerá poškození, a to i malá, Vašemu prodejci. V takovém případě čistič nepoužívejte CYBERNAUT NT™.

Krabice by měla obsahovat následující položky:

- robot CYBERNAUT NT™,
- přepravní vozík, včetně ovládací skříňky.

Sestavení přepravního vozíku:

Před vyjmutím zařízení z krabice:

- vytáhněte horní část vozíku obsahující ovládací jednotku z krabice,
- vyjměte opatrně robot z krabice, nenechte kabel zamotat se do vozíku,
- vyjměte spodní část vozíku,



Obrázek 1

Obrázek 2

- úplně povolte "blokovací kolečka" a vyjměte šroub z čepu nápravy,
- nasadte horní část vozíku do spodní části tak, aby klávesnice ovládací jednotky směřovala k přední straně vozíku, viz **obrázek 1**.
- Připevněte šrouby tak, aby držely obě části vozíku dohromady. Umístěte plastovou podložku na obě strany těchto šroubů. Utáhněte "blokovací kolečka" až na doraz ("blokovací kolečka" musí směřovat k zadní straně vozíku).
- Zajistěte, aby háky zajišťující kabel směřovaly dopředu – **obrázek 2**.

3. INSTALACE

Důležité

Pro zajištění Vaší bezpečnosti a pro účinný provoz čističe CYBERNAUT NT™ umístěte ovládací skříň nejméně 3,5 metry od okraje bazénu na místo, kde nebude vystavena přímému slunečnímu světlu.

Pro zajištění maximálně účinného provozu robota umístěte vozík doprostřed nejdelší strany bazénu.



Elektrické zapojení

Připojte napájecí kabel robota k ovládací skříňce a zajistěte konektor na místo pod ovládací skříňkou; ovládací skříňku připojujte pouze k elektrické zásuvce chráněné proudovým chráničem o maximálním jmenovitém proudu 30 mA (máte-li jakékoliv pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře).



4. PONOŘENÍ ROBOTA

Důležité

Za žádných okolností nesmí nikdo plavat v bazénu, když je v něm čistič CYBERNAUT NT™.



Fáze 1

Fáze 1: ponořte robot do vody a odstraňte veškerý vzduch, který případně obsahuje, jeho obrácením.

Fáze 2: stiskněte pěnové vložky rukama pro odstranění vzduchu a pro nasátí vody. Je důležité ponořit přístroj na dno bazénu tak, aby zde zůstal bez pomoci.

Fáze 3: položte kabel na bazén a nechte jej plavat co nejbližší ovládací jednotky na okraji bazénu.




Fáze 2

Doporučení: pro usnadnění průchodu vody pěnovými vložkami, když jsou nové, provozujte čistič v režimu “pouze dno” po prvních šest hodin (viz kapitola “Spuštění a provoz”).

5. SPUŠTĚNÍ A PROVOZ

Po prvním zapnutí je robot v pohotovostním režimu a displej se nerozsvítí. Robot čeká na naprogramování nebo na spuštění.

Před prvním použitím jednotky je nutno do jednotky naprogramovat rozměry bazénu a konfiguraci, aby se optimalizovala efektivita čističe Cybernaut NT. (Tento postup se nemusí provádět znovu).



Rozložení tlačítek na ovládacím panelu:

Kontrolky:



robot pracuje v **automatickém režimu**



robot pracuje v **režimu dálkového ovládání**



robot čistí **dno a boky**



robot čistí **pouze dno**



robot **běží**.



chyba **EE.4 až EE.7.**



chyba **EE.1 až EE.3.**



Start / Stop



Přepínání režimů “pouze dno” nebo “dno a boky”



Výběr automatického nebo dálkově řízeného čištění



V automatickém režimu: zvýšení doby čištění
V režimu dálkového ovládání: pohyb robota dopředu



Otočení robota doleva (režim dálkového ovládání)



Zastavení robota (režim dálkového ovládání)



V automatickém režimu: snížení doby čištění
V režimu dálkového ovládání: otočení robota



Otočení robota doprava (režim dálkového ovládání).

5.1 Naprogramování robota

Při programování čističe Cybernaut NT se na řídicí desku zadávají charakteristiky bazénu, ve kterém má být používán.

Je nutno zadat 4 parametry:





1. tvar bazénu: F
2. délku bazénu: L
3. šířku bazénu: E
4. výšku boků: H (to znamená svislé boky. Skloněné boky jsou obsaženy ve dně bazénu.)

Pro každý parametr si můžete vybrat z rozsahu možných hodnot.



Parametr	F	L	E	H
Význam	Tvar	Délka	Šířka	Výška
	3 možné hodnoty: 01 = obdélníkový, ploché dno 02 = obdélníkový s potápěčím bazénem nebo sklonem 03 = jiné tvary	10 možných hodnot: 00 = použito s programovacími hodinami * 07 = 7 metrů 8 = 8 metrů ...15 =15 metrů	5 možných hodnot: 03 = 3 metry 04 = 4 metry ... 07 = 7 metrů	3 možné hodnoty: 01 = 1 metr 02 = 2 metry 03 = 3 metry

* V tomto případě se robot zapíná a vypíná automaticky dle naprogramovaných hodin.


Spadá-li Váš bazén mezi 2 hodnoty, doporučujeme vybrat menší z nich.

- Zadávání programu: připojte napájecí kabel ke elektrické síti, pak stiskněte  (obrazovka se rozsvítí).
- Displej navrhuje přednastavenou hodnotu každého parametru:
 - je-li hodnota správná, přejděte na následující parametr stiskem tlačítka .
 - Není-li tomu tj. pomocí tlačítka  nebo  zvyšte nebo snižte hodnotu.

Upravená hodnota bliká. Potvrďte ji stiskem  a stiskněte tlačítko  znovu pro přechod na následující parametr.

- Postupujte stejným způsobem při zadávání ostatních parametrů.
- Na předchozí parametr se vrátíte tlačítkem  (zrušit).
- Po zadání 4. parametru je programování hotovo.
- Pak stiskněte : robot se spustí a na LCD displeji se zobrazí zbývajcí čas

Pozn.: konfigurace nastavená ve výrobě je tato: F.01, L.10, E.05 a H.02.

Vlastníte-li robot s 25 metrovým kabelem a Váš bazén je delší než 15 m, doporučujeme nastavit délku na 0. Tato operace zobrazí po stisku  zbývajcí čas 0.00. To znamená, že Váš robot se zapne okamžitě po zapojení napájecího kabelu. Pak můžete připojit kabel k programovatelným hodinám pro naplánování čistících operací dle požadovaného plánu. Důležité: při používání této funkce se ujistěte, že je Váš čistič zcela ponořen.

Důležitá poznámka: nikdy nepřekračujte dobu čištění 6 hodin denně.

5.2 Zahájení čištění


Čištění zahájíte stiskem tlačítka .

Pozn.: při prvním spuštění jsou přednastavený režim a druh čištění tyto: “pouze dno” a automatické čištění.

Režim a typ čištění můžete kdykoliv změnit, viz kapitolu “Možnosti čištění”.







Na displeji je zobrazen zbývajcí čas, než se zařízení vypne (např. 1 h 29 min).

LED kontrolka vedle příslušných ikon svítí pro potvrzení vybraného režimu a typu čištění.







5.3 Možnosti čištění

Kdykoliv v průběhu cyklu můžete:

- **zvýšit nebo snížit zbývající dobu**, než se zařízení vypne, po krocích 30 minut, stiskem tlačítka  nebo , (tato nová doba nebude uložena v paměti; při dalším použití zařízení se zobrazí doba původně naprogramovaná v charakteristikách Vašeho bazénu).
- **změnit typ čištění** z „pouze dno“ na dno i boky a opačně, a to stiskem tlačítka . Zahájí se nový čistící cyklus a kontrolka příslušné vybrané a probíhající operace se rozsvítí. (při následujícím zapnutí zařízení bude aktivovaný čistící režim vybraný na konci předchozího čistícího cyklu).
- **přepnout z automatického režimu** do režimu dálkového ovládání stiskem tlačítka . Aktuální režim robota je zobrazen kontrolkou  nebo  (pozn.: robot se vždy zapíná v automatickém režimu).

5.4 Režim dálkového ovládání

Při provozu v režimu dálkového ovládání dotykem tlačítek  nebo  pohybujete s robotem dopředu nebo dozadu. Při stisku tlačítka  nebo  se robot otočí na jednu nebo na druhou stranu.

Jakmile je uvolněno tlačítko , robot se otočí a pohybuje se rovně. Prostřední tlačítko zastaví pohyb robota (pozn.: čerpadlo stále pracuje).

Po provedení čištění v režimu dálkového ovládání doporučujeme přepnout čistič zpět do automatického režimu.

5.5 Ukončení čištění

Obrazovka se vypne automaticky po dokončení čistícího cyklu.

- **Vypněte robot: odpojte napájecí zástrčku do sítě.**
- Před zvednutím robota z vody počkejte 15 minut.
- Přitáhněte robot k sobě tažením za kabel. **Pak pomocí madla vytáhněte robot z vody.**
- Okamžitě vyčistěte filtrační vak (viz kapitola „Údržba“).
- Robot by měl být uložen na vozík tak, aby se pěnové vložky nezploštily a robot rychle uschnul.
- Odpojte kabel ovládací skříňky a zajistěte jej kolem háků na vozíku. Zavřete kryt a umístěte vozík do stínu.
- **POZOR! - po každém čistícím cyklu je bezpodmínečně nutné pohledem zkontrolovat, zda na vrtulce čerpadla / pod horní kulatou mřížkou / nejsou namotány vlasy, nebo jiné nečistoty. Tyto nečistoty odstraňte. V případě, že se Vám nepodaří nečistoty z vrtulky odstranit, robota nezapínejte a kontaktujte svého prodejce. Namotání nečistot na vrtulku způsobí poškození motorové jednotky. NA TAKTO VZNIKLOU PORUCHU SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA!**

6. RADY K POUŽÍVÁNÍ

- Používejte Váš čistící robot co nejčastěji – získáte maximální přínos ze stále čistého bazénu. Dále se filtrační vak neucpe a bude pracovat s vyšší účinností.
- Tento robot by měl pracovat v bazénové vodě následující kvality: obsah chloru < 2 mg/l, pH od 6,8 do 7,6, teplota od 10 °C do 35 °C.
- Může dojít k tomu, že část bazénu není řádně vyčištěná po dokončení automatického programu robota. Pak ovšem můžete použít zařízení dálkového ovládní, čímž dokončíte čištění za velmi krátkou dobu.
- Nepoužívejte Váš robot, když jste právě provedli šokovou úpravu a ošetření Vašeho bazénu.
- Nenechávejte Váš čistič trvale ve vodě. Netahejte za kabel pro vytažení Vašeho čističe z vody. K tomu slouží madlo.

7. ÚDRŽBA

7.1 Čištění filtračního vaku


Na konci každého cyklu Vám doporučujeme čistit filtrační vak. Nedopusťte zaschnutí špíny ve vaku. Pak je odstranění obtížné a vak nemusí být znovu použitelný.

! Nepoužívejte kabel pro vytažení čističe z vody. !

- **Vypněte napájení robota a odpojte ovládací skříňku ze sítě.**
- Tahejte kabel pro přiblížení robota, **zatímco ten je stále ve vodě** – **obrázek 1**. Pak pomocí madla vytáhněte robot z vody.
- Umístěte čistič vzhůru nohama blízko bazénu, aby byl umožněn přístup k držáku filtru umístěnému na spodní straně robota.
- Stiskněte obě svorky zajišťující desku držáku filtru k sobě a uvolněte ji z robota držením jej obráceně tak, aby nečistoty zůstaly ve vaku. Filtr se vysune s deskou, viz **obrázek 2, 3 a 4**.



obrázek 1







obrázek 2



obrázek 3



obrázek 4

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uvolněte filtrační vak z desky (je lehce přidržována za svorkami). <p>obrázky 5 a 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyprázdněte vak a vyčistěte jej pod tekoucí vodou nebo případně v jemném roztoku mýdlové vody. Při použití mýdla jej řádně propláchněte, dbejte na jeho obrácení. Neždímejte vak za účelem brzkého usušení. Vak je možno prát v pračce při dodržení pokynů uvedených na štítku vaku. ➤ Vypláchněte také držák filtru a odstraňte veškeré nečistoty zachycené pod chlopněmi. ➤ Nasadíte opět vak na desku držáku filtru stiskem rohů filtračního rámu a za svorkami tak, aby byl rám správně nasazen na desku. Postupujte opatrně – vak je možno nasadit pouze jedním způsobem. Je-li vak na svém místě na desce držáku filtru, mělo by být vidět logo Zodiac. <p>obrázky 7 a 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nasadíte desku držáku filtru na robot a zaklapnete jej do jeho polohy. Stiskněte svorky ven pro zajištění jejich správného zajištění. 	
<p>obrázek 5</p>		<p>obrázek 7</p>
		
<p>obrázek 6</p>		<p>obrázek 8</p>

7.2 Péče o Vašeho robota

Pro zachování původního vzhledu Vašeho robota doporučujeme dodržovat zde uvedené pokyny.

- **Po vyjmutí robota z bazénové vody jej opláchněte čistou tekoucí vodou a nechte uschnout.**
- Robot je nutno pravidelně čistit v čisté nebo lehce mýdlové vodě, ovšem bez příměsí ředidel. Řádně opláchněte.
- Nenechávejte robot uschnout na plném slunečním světle na okraji bazénu.
- Žádné vnější mechanické části přístupné uživateli nevyžadují mazání.

7.3 Výměna pěnových vložek

Váš robot je vybaven pěnovými vložkami instalovanými na držáku kartáčů, který se skládá ze zásuvného a zástrčného válce. Doporučujeme měnit pěny **na konci každé sezóny**. Je velmi důležité, aby byly vyměněny, jsou-li znatelně opotřebované.

- Překlopte robota.
- Zvedněte svorku umístěnou mezi oběma válci – **obrázek 9**. Přitlačte je k sobě tak, aby je bylo možno uvolnit ze 4 kolíků připevněných k hnací jednotce – **obrázek 10** a pak vyjměte držák kartáčů – **obrázek 11**.



obrázek 9



obrázek 10



obrázek 11

Vyjměte použité pěny z válců a vyměňte je za nové.

- Spojte oba válce 2 do původní polohy a pak je znovu rozpojte a ujistěte se, že jsou řádně nasazeny do 4 čepů připevněných k hnací jednotce.
- Zajistěte střední svorku («cvaknutí» značí, že válce jsou správně připevněny k jednotce)

obrázek 12.

Důležité: když jsou pěnové vložky nové, měli byste provozovat Váš čistič CYBERNAUT NT v režimu „pouze dno“ nejméně po 6 hodin pro umožnění řádného nasáknutí vody do pěnových vložek.



Obrázek 12

EE.1	🔧	zkrat čerpadla
EE.2	🔧	zkrat trakce 1
EE.3	🔧	zkrat trakce 2
EE.4	⬆️	přetížené čerpadlo
EE.5	⬆️	přetížená trakce 1
EE.6	⬆️	přetížená trakce 2
EE.7	⬆️	robot není ve vodě

8. V PŘÍPADĚ PROBLÉMU

Robot nefunguje. displej je prázdný a tlačítka nereagují: nefunguje napájení.

Zkontrolujte místo připojení napájení zapojením k jinému elektrickému spotřebiči. Jestliže zásuvka pracuje správně, odpojte a znovu zapojte kabel řídicí jednotky.



Robot nezůstává na dně bazénu, jak by měl, nebo pravidelně stoupá nahoru na hladinu bazénu.



V plášti systému je stále ještě vzduch. Znovu proveďte kroky v postupu ponoření robota dle pokynů výše v tomto návodu. Převraťte robota a držte jej pod vodou, aby mohl uniknout veškerý vzduch zachycený v plášti. Stiskněte pěnové vložky, aby mohl uniknout vzduch. Nechte robot pracovat krátce v režimu „pouze dno“.

Robot nestoupá po stěnách nebo se zastavil.

- Zkontrolujte vybrání režimu ‘dno + stěny’.
- Filtrační vak je plný nebo se ucpal: nutno vyčistit.
- I když se voda zdá čistá, ve Vašem bazénu jsou mikroskopické řasy, neviditelné pouhým okem, díky kterým jsou stěny bazénu kluzké a zamezují stoupání robota po stěnách. Proveďte ‘šokové ošetření’ a o trochu snižte pH. Během procesu šokového ošetření nenechávejte robot ve vodě.

Robot se nepohybuje a obrazovka je zapnutá.

Na LCD displeji je zobrazeno číslo chyby a svítí kontrolka  nebo .

- EE.7 : zkontrolujte, že je robot ponořený. Zkontrolujte správné zapojení kabelu pod ovládací skříňkou. Zkontrolujte, že svítí kontrolka ; není-li tomu tak, stiskněte .
- EE.4 až EE.6 : odpojte napájecí kabel ze sítě. Zkontrolujte, že nic nebrání hnacímu zařízení a kartáčům v otáčení. Připojte znovu napájecí kabel k síti a zahajte nový čisticí cyklus.
- EE.1 až EE.3 : jde o závažnou poruchu, vraťte laskavě robot a jeho ovládací panel Vašemu prodejci.

Pro opuštění chybového režimu: stiskněte současně tlačítka  a .

Ovládací panel se sám vypne.

Výsledek čisticího procesu se nezdá být tak dobrý.

- vyčistěte filtrační vak.
- zkontrolujte případné poškození pěnových kartáčů.

Doporučujeme Vám vyměňovat pěnové kartáče na konci každé sezóny.

Jestliže ani po provedení pokynů výše robot stále nefunguje, kontaktujte Vašeho prodejce, který je schopen provést servis Vaší jednotky a zjistit příčinu problému.



ZODIAC

9. ZÁRUKA

9.1 Podmínky

Při výrobě našeho zařízení využíváme naše technické zkušenosti a zajištění kvality. Celé bylo předmětem nejpřísnějších zkoušek řízení kvality. Naše modely jsou pravidelně aktualizovány a zlepšovány a držíme krok s technologickým pokrokem. Má se za to, že tato vylepšení nemohou být doplňována do předchozích modelů z hlediska naší záruky. Jestliže navzdory veškeré péči a znalostem použitým při výrobě našich výrobků budete nuceni využít naši záruku, upozorňujeme, že se týká pouze bezplatné výměny vadných součástí.

Přepravné a mzdové náklady zůstávají na Vás.

Pro uznání záruky je nutné předložit nákupní doklad.

Jsmo zcela oprávněni zrušit záruku, jestliže bylo zařízení svěřeno k opravě neautorizované firmě, nebo byly-li provedeny úpravy na zařízení bez našeho souhlasu, poškození nebo odstranění výrobního čísla zařízení.

Dále jsme plně oprávněni zrušit záruku v případě použití robota, které je v rozporu s návodem k použití.

Na následující situace se tato záruka nevztahuje:

- Běžné opotřebení předmětů podléhajících opotřebení jako jsou např. pojezdy, kartáče, filtrační vak apod.
- Elektrická poškození způsobená přepětím, zásahem blesku nebo špatným zapojením elektroinstalace.
- Mechanické poškození způsobená nárazem nebo nesprávným použitím (robota, příslušenství a kabelů)
- Poškození způsobená chemickou nerovnováhou vody.
- Za žádných okolností nemohou mít opravy nebo výměny prováděné v rámci záruky vliv na prodloužení nebo obnovení záruční doby zařízení.

9.2 Záruční doba

Záruční doba je pevně stanovena na tři roky od data prodeje.

9.3 Předmět záruky

Během výše definované záruční doby bude každá část uznána za vadnou opravena nebo vyměněna výrobcem za novou nebo za součást v dobrém provozním stavu.

V každém případě za přepravní a pracovní náklady odpovídá uživatel.

V případě vrácení do dílny za zpětné přepravní náklady odpovídá uživatel, ale náklady na práci hradí výrobce.

Zamezení používání zařízení v případě nutných oprav nemůže být předmětem kompenzačních nároků.

9.4 Poškození během přepravy

Zařízení je vždy přepravováno na nebezpečí a náklady uživatele. Je na uživateli, aby si před převzetím dodávky zkontroloval, že je vše v perfektním stavu.

Za žádných okolností nemůžeme být vedeni k odpovědnosti za škody vzniklé při přepravě.

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení je zkonstruováno a vyrobeno v souladu s následujícími normami:

- v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES a následujícími normami:
EN 55014-1: 2000 + A1:2001 + A2:2002
EN 55014-2: 1997 + A1:2002
EN 61000-3-2: 2000 + A2:2005
EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 + A2:2005

- V souladu se směrnicí o nízkém napětí č. 2006/95/ES a následujícími normami:

EN 60335-1 : 2002 + A1:2004 + A2:2006 + A11:2004 + A12:2006

EN 60335-2-41 : 2003 + A1:2004.

Další údaje týkající se označení 'CE' (ES):

Čistící robot bazénů CYBERNAUT NT™ je označen 'CE' v souladu s následujícími směrnicemi:

- C.E.M. 89/336/EHS a 92/31/EHS.

11. OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU CYBERNAUT NT

Napájení ovládací skříňky: 230 V 50 Hz

Napájení robota: 30 Vss

Instalovaný výkon: 120 W

Délka kabelu: 17,5 m nebo 25 m

Rozměry robota (ŠxDxV): 46 x 40 x 28 cm

Velikost obalu (ŠxHxV): 58 x 58 x 59 cm

Hmotnost robota: 9,5 kg

Zabalená hmotnost: 26,7 kg

Filtrovací povrch: 3400 cm²

Filtrovní kapacita: 20 mikronů

Teoretická čistěná šířka: 430 mm

Teoretická čistěná plocha: 260 m²/h

Výtlač čerpadla: 20 m³/h

Rychlost: 10 m / min

Výrobce si vyhrazuje právo upravovat tyto parametry bez předchozího oznámení.

www.zodiac-poolcare.com

ZODIAC POOL CARE EUROPE
ZI Est - 34, rue Francine Fromont
69120 Vaulx-en-Velin - France

Tél. 33 (0)4 78 79 56 20
Fax 33 (0)4 78 79 56 29
zpce@zodiac.com

BARACUDA®

Automatic Pool Cleaners